

AFWASMACHINE HANDLEIDING: Zet de machine aan met knop 1, druk bij een kleine hoeveelheid afwas ook op knop 2; druk steeds op knop 5 (P) tot het laatste symbool (van de bovenste rij in figuur 3) aan gaat; druk op knop 6 om te starten.

DISHWASHER MANUAL: Switch the machine on with button 1, with a small amount of dishes also press button 2; always press button 5 (P) until the last symbol (of the top row in figure 3) comes on; press button 6 to start.

SPÜLMASCHINENANLEITUNG: Schalten Sie die Maschine ein mit der Taste 1; mit einer kleinen Menge Geschirr drücken Sie auch die Taste 2; Drücken Sie immer die Taste 5 (P), bis das letzte Symbol (in der oberen Reihe in Abbildung 3) aufleuchtet. Drücken Sie die Taste 6, um zu starten.

MANUEL DE LAVE-VAISSELLE: Mettez la machine en marche avec le bouton 1; avec une petite quantité de vaisselle, appuyez également sur le bouton 2; appuyez toujours sur le bouton 5 (P) jusqu'à ce que le dernier symbole (de la rangée supérieure à figure 3) s'allume; appuyez sur le bouton 6 pour commencer.

